

MANUAL DE INSTRUÇÕES
TELECOMANDO UNIVERSAL AR CONDICIONADO
559530100

Este telecomando universal é apropriado para a maioria das marcas de aparelhos de ar condicionado.

Foi programado para controlar quase todas as funções básicas dos aparelhos.

Tem duas formas de ajuste: modo de busca manual e modo de busca automática.

Configuração do código

Depois de um segundo poderá visualizar o número do código na parte inferior do display

1. Modo de busca manual:

No manual de instruções original poderá localizar o nome e o número de código referentes à marca do seu aparelho (por exemplo; Marca Daikin: 10, 11, 12, 13, 14).

Continue com os seguintes passos:

- a. Pressione a tecla **LOCK**, o número do código referente à marca começará a piscar na parte inferior do display. Inicia-se agora a busca manual.
- b. Pressione a tecla **SET UP +** ou **SET UP -** até seleccionar o primeiro código do seu aparelho (por exemplo Marca Daikin: 10).
- c. Verifique se todas as teclas do telecomando funcionam devidamente. Caso contrário ou caso a maioria das teclas não funcionem correctamente, tente com outro código de aparelho da lista, dentro da mesma marca. Repita os passos **b** e **c** até que consiga controlar devidamente todas as funções.
- d. Para sair do modo de configuração, pressione a tecla **LOCK**. O código não começará a piscar mas você poderá utilizar o telecomando da forma habitual.

2. Modo de busca automática

Se tentou todos os códigos de uma marca e o telecomando continua sem funcionar devidamente, é possível encontrar o código correcto fazendo a busca automaticamente:

- a. Pressione a tecla **LOCK**, o número do código referente à marca começará a piscar na parte inferior do display.
- b. Mantenha pressionadas simultaneamente durante mais de 3 segundos as teclas **SET UP +** e **SET UP -**. Inicia-se agora a busca automática.
- c. O telecomando envia automaticamente um sinal a cada 2 segundos.
- d. Verifique se o aparelho seleccionado reage ou não. Se o aparelho reagir, pressione uma das teclas para terminar a busca automática.
- e. Verifique o funcionamento de cada uma das teclas. Caso alguma não funcione devidamente regresse ao passo **b**. Se a maioria das teclas funcionar devidamente, pressione a tecla **LOCK** e utilize o telecomando da forma habitual.

Nota:

- A busca irá finalizar-se automaticamente caso não se realize nenhuma entrada num prazo de 30 segundos.
- Direcione o telecomando para o aparelho que deseja utilizar.

Funções

Set Up +/- e Lock:

Utilizar exclusivamente para a programação do telecomando.

Mode:

Utilizar para seleccionar o tipo de função do ar condicionado: **Auto** (automática), **Cool** (frio), **Dry** (seco), **Fan** (ventilador) e **Heat** (quente).

Auto wind/wind Direction:

Utilizar para fixar/orientar a direcção do ar.

Fan Magnitude:

Utilizar para controlar o tipo de ventilação: **Low** (baixo), **Middle** (intermédia) e **High** (alta).

Temp+1/Temp -1:

Utilizar para aumentar ou diminuir a temperatura um grau de cada vez.

Características

O alcance do telecomando é aproximadamente de 8 metros.

A angulação admitida do sinal é de 30°.

Aconselha-se a utilização de pilhas alcalinas. Não utilize pilhas recarregáveis.

Outras

Uma vez terminados os ajustes, pressione primeiro a tecla **Lock** e utilize o telecomando como habitualmente.