

# MELO26

## PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL 3500W / 220-230VCA

### IMPORTANTE

No enchufe ningún electrodoméstico que supere los 3600W (16Amp) de carga.

Compruebe siempre que la toma de red de la aplicación está correctamente introducida en el programador. Si es necesario limpiar el programador, primero desenchúfelo de la red y de la aplicación, limpiar con un paño seco y suave.

### NUNCA SUMERJA EL PROGRAMADOR EN AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.

Nunca deje desatendidos calentadores, estufas o aplicaciones similares mientras estén en funcionamiento. Es aconsejable no enchufar a los programadores aplicaciones susceptibles a incendio o similares..

### INTRODUCCIÓN BREVE

- 1.- El programador tiene un total de 8 programas ON/OFF (encendido y apagado).
- 2.- Ajuste fácil del programador con las funciones MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF.
- 3.- Intercambiable 12/24 horas.
- 4.- Función de cambio de hora.
- 5.- Función al azar para hacer los ajustes con un retraso al azar de 0-32 minutos.
- 6.- Dispone de 16 combinaciones de día o bloques de día:

#### Día

Mo Lunes	Tu Martes	We Miércoles	Th Jueves	Fr Viernes	Sa Sábado	Su Domingo
----------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------	------------

#### Bloques día

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su	Mo, Tu, We, Th, Fr	Sa, Su	Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa	Mo, We, Fr
Tu, Th, Sa	Mo, Tu, We	Th, Fr, Sa	Mo, We, Fr, Sa	

### MODO DE INICIO

- 1.- Enchufe el Programador en una base de red de 220-240V y enciéndalo.
- 2.- Déjelo durante aproximadamente 12 horas para cargar las baterías de Memoria Back Up.
- 3.- Una vez cargado borre toda la información presionando el botón MASTER CLEAR con un objeto punzante como puede ser un bolígrafo o un lápiz.
- 4.- El programador está listo para ser usado.

### INTRODUCCION DE LA HORA ACTUAL

- 1.- Mantenga presionados los botones CLOCK y WEEK hasta que la fecha actual aparezca. Presione a continuación el botón de HOUR o MINUTE hasta que el programador quede en hora. Para acelerar el proceso puede mantener pulsados los botones de WEEK, HOUR o MINUTE.
- 2.- Suelte ambos botones cuando la fecha y hora sean las correctas.

### Programación

- 1.- Presione el botón TIMER y suelte. Ya está listo para hacer el primer ajuste ON (encendido).
- 2.- Presione el botón WEEK para seleccionar el día o bloque de días. Seleccione la hora presionando los botones HOUR y MINUTE.
- 3.- Presione el botón TIMER para finalizar el primer ajuste ON (encendido) e iniciar el primer ajuste OFF (apagado). Repita el paso 2 para el primer ajuste OFF.
- 4.- Presione de nuevo el botón TIMER para finalizar el primer ajuste OFF (apagado) e iniciar el segundo ajuste ON (encendido). Repita los pasos 2 y 3 para programar los ajustes que se deseen.
- 5.- Una vez completados los ajustes presionar el botón CLOCK y el programador esta listo para funcionar.

## **Ejemplo. TIMER ON (encendido) a las 18:15 TIMER OFF a las 22:15 (apagado) todos los días.**

- 1.- Presione TIMER y aparecerá en pantalla 1\_ON.
- 2.- Presione WEEK hasta que en pantalla aparezca MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.
- 3.- Presione HOUR hasta que en pantalla aparezca 6:00AM o 18:00.
- 4.- Presione MINUTE hasta que en pantalla aparezca 6:15AM o 22:15.
- 5.- Presione TIMER y aparecerá en pantalla 1\_OFF.
- 6.- Repita los pasos 3 y 4 hasta que en pantalla aparezca 10:15AM o 22:15.
- 7.- Presione el botón "RES/RCL" para detener algunas programaciones, presione otra vez "RES/RCL" para iniciar el programa.

TIP: Al verificar sus programas asegúrese de que los ajustes no se cubran, especialmente las opciones de bloque.

## **AJUSTE MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF.**

- 1.- Presione el botón ON/AUTO/OFF para seleccionar el modo.
- 2.- En modo MANUAL ON o MANUAL OFF el programador no funciona con los ajustes de modo AUTO.
- 3.- Cuando el modo se cambia de MANUAL a AUTO, el programador mantiene los ajustes de MANUAL hasta que el programador se ajuste otra vez.

## **FUNCIÓN RANDOM (azar).**

- 1.- Presione el botón RANDOM en modo AUTO. En pantalla aparece RANDOM.
- 2.- Cuando esta función está seleccionada, los ajustes serán ejecutados con un avance al azar de 0-32 minutos entre las 6:00AM y 6:00PM.
- 3.- Presione el botón RANDOM para cancelar esta función.

## **MODO 12/24 HORAS.**

Presione CLOCK y TIMER simultáneamente para seleccionar entre el modo 12 y 24 horas.

## **FUNCIÓN DE CAMBIO HORARIO.**

- 1.- Presione el botón CLOCK y ON/AUTO/OFF simultáneamente en el modo AUTO. En la pantalla aparece SUMMER.
- 2.- La hora se retrasará una hora.
- 3.- Presione los dos botones otra vez para volver al horario de invierno.

## **ESPECIFICACIONES**

Voltaje: 220-240V AC 50Hz.

Carga máxima: 16A 3600W.

Ajuste mínimo: 1 minuto.

Temperatura: -10 a +40°C.

Exactitud: +/- 1 minuto al mes.

Baterías: NI-MH 1.2V>100horas.